

INSTRUCCIONES MANDO MULTI48

Emisor universal para copia sin máquina duplicadora para código fijo y evolutivo multifrecuencia, AM y FM.



Pasos para codificar el mando en modo aleatorio:

1. Pulsar y mantener los botones 1 y 2 a la vez del mando MULTI48 hasta que el LED parpadea lentamente, el mando MULTI48 entra en programación, soltar los botones.
2. Acercar el mando original y mantener pulsado el botón del mando original hasta que el LED del mando MULTI48 cambie el parpadeo. Hay 3 modos de parpadeos posibles:
 - 2.1. Intermitencias rápidas: el mando ha sido identificado, soltamos el botón del mando original y presionamos y mantenemos el botón del mando MULTI48 donde queremos guardarlo. Entonces el parpadeo del LED nos dice qué tipo de código hemos memorizado:
 - 1 ráfaga de intermitencias rápidas y se apaga → código evolutivo.
 - 3 ráfagas de intermitencias rápidas y se apaga → código fijo.
 - 2.2. Si parpadea lento: el mando pide una segunda emisión del mismo botón del mando original: soltamos el botón del original y lo volvemos a pulsar. El LED del mando MULTI48 parpadea rápido → Pasamos al punto 2.1.
 - 2.3. Si el LED se queda fijo: hemos de pulsar el botón oculto del mando original. El mando MULTI48 empieza a parpadear rápido → Pasamos al punto 2.1.

Pasos para codificar el mando en modo clon:

1. Pulsar y mantener los botones 3 y 4 a la vez del mando MULTI48 hasta que el LED parpadea lentamente, el mando MULTI48 entra en programación, soltar lo botones.
2. Acercar el mando original y mantener pulsado el botón del mando original hasta que el LED del mando MULTI48 cambie el parpadeo. Hay 3 modos de parpadeos posibles:
 - 2.1. Intermitencias rápidas: el mando ha sido identificado, soltamos el botón del mando original y presionamos y mantenemos el botón del mando MULTI48 donde queremos guardarlo. Entonces el LED da 3 ráfagas de intermitencias rápidas y se apaga. Ya tenemos programado el mando en modo clon.
 - 2.2. Si parpadea lento: el mando pide una segunda emisión del mismo botón del mando original: soltamos el botón del original y lo volvemos a pulsar. El LED del mando MULTI48 parpadea rápido → Pasamos al punto 2.1.
 - 2.3. Si el LED se queda fijo: hemos de pulsar el botón oculto del mando original. El mando MULTI48 empieza a parpadear rápido → Pasamos al punto 2.1.

Pasos para codificar el mando en modo fijo:

1. Pulsar y mantener los botones 1 y 3 a la vez del mando MULTI48 hasta que el LED parpadea lentamente, el mando MULTI48 entra en programación, soltar lo botones.
2. Acercar el mando original y mantener pulsado el botón del mando original hasta que el LED del mando MULTI48 cambie el parpadeo a intermitencias rápidas: el mando ha sido identificado, soltamos el botón del mando original.
3. Antes de que se apague presionamos y mantenemos el botón del mando MULTI48 donde queremos guardarlo. Entonces 3 ráfagas de parpadeo del LED nos dice que ya está memorizado en modo fijo.

Activar alta automática:

En el MULTI48, dar 5 pulsaciones seguidas al botón que queremos dar de alta, el MULTI48 entra en proceso de alta automática y emite los códigos necesarios, esperar a que se apague el LED completamente. Sólo tiene 5 intentos.

Transmitir código semilla:

1. Pulsar y mantener pulsado el botón 1 del mando MULTI48, no soltar.
2. Pulsar y mantener pulsado el botón 4 del mando MULTI48, no soltar.
3. Mantener los 2 pulsadores anteriores hasta que el MULTI48 quede con el LED encendido fijo, soltar los 2 pulsadores.
4. Antes de que se apague la luz del mando pulsar el botón del cual queremos emitir semilla.