

Manual de Instrucciones mando T7210



ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN:

Emisor para control de hasta 2 cuadros receptor para motores de persianas o toldos, con funciones de subida, paro y bajada, de código evolutivo 433,92 MHz.

Se suministra con soporte de pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA	
Alimentación	3 Vcc. mediante pila CR2032
Frecuencia	433,92 MHz
Tipo de códigos	Código evolutivo Keeloq
Canales	Para control 2 motores
Funciones	Subida / Paro / Bajada
Soporte Pared	Incluido
Dimensiones	120 x 43 x 10 mm

MEMORIZACIÓN DE MANDOS:

Seleccionar el canal que queremos hacer funcionar del receptor, dar alimentación al receptor y antes de 15 segundos, pulsar durante 5 segundos el botón oculto del mando en el T7210 (botón oculto al lado de la pila del mando T7210). El receptor empieza a hacer pitidos cortos, al soltar el botón 1 el receptor hará un pitido largo y se para. Canal dado de alta en el receptor. Para hacer funcionar otro receptor con el canal 2, seleccionar el canal en el mando y seguir el mismo proceso con el nuevo receptor.

BORRADO DE MANDOS:

Pulsar el botón oculto del mando T7210 durante 5 segundos, el receptor hará un pitido largo. Memoria borrada completamente.

CAMBIO SENTIDO DE GIRO:

Pulsar al mismo tiempo los botones Paro y Subida del mando T7210 durante 8 segundos el receptor hará pitidos cortos y después uno largo y se apaga. Sentido de giro estará cambiado.

FUNCIONAMIENTO

SUBIDA

PARO

BAJADA

BOTONES 1 y 2
para selección de
receptor o motor



Instruction manual remote control T7210



ENGLISH

DESCRIPTION:

Transmitter for controlling up to 2 receiver panels for shutter or awning motors, with up, stop and down functions, with 433.92 MHz rolling code.

Supplied with wall bracket.

TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Power Supply	3 Vdc. by CR2032 battery
Frequency	433,92 MHz
Type of codes	Rolling Code type Keeloq
Channels	To control 2 motors
Functions	Up / Stop / Down
Wall support	Including
Dimensions	120 x 43 x 10 mm

MEMORIZATION OF CONTROLS:

Select the channel you want to operate on the receiver, power up the receiver and within 15 seconds, press the register button on the T7210 remote for 5 seconds (button hidden next to the battery of the T7210 remote). The receiver starts to make short beeps, when you release button 1 the receiver will make a long beep and stop. Channel registered on the receiver. To operate another receiver with channel 2, select the channel on the remote and follow the same process with the new receiver.

DELETING CONTROLS:

Press the hidden button on the T7210 remote for 5 seconds, the receiver will make a long beep. Memory completely erased.

CHANGE DIRECTION OF ROTATION:

Press the Stop and Up buttons on the T7210 remote control at the same time for 8 seconds, the receiver will make short beeps and then one long beep and turn off. The direction of rotation will be changed.

OPERATION

UP

STOP

DOWN

BUTTONS 1 and 2
for selecting
receiver or motor



DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.
Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com



Manuale di istruzioni dei comandi T7210



DESCRIPCIÓN:

Emisor para control de hasta 2 cuadros receptor para motores de persianas o toldos, con funciones de subida, paro y bajada, de código evolutivo 433,92 MHz.

Se suministra con soporte de pared.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	3 Vcc. tramite batteria CR2032
Frequenza	433,92 MHz
Tipo di codici	Codice evolutivo Keeloq
Canali	Per controllare 2 motori
Funzioni	Su/Stop/Giù
Supporto a muro	Incluso
Dimensioni	120 x 43 x 10 mm

MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI:

Selezionare il canale che vogliamo utilizzare sul ricevitore, accendere il ricevitore ed entro 15 secondi premere per 5 secondi il pulsante alto del telecomando T7210 (pulsante nascosto accanto alla batteria del telecomando T7210). Il ricevitore inizia ad emettere segnali acustici brevi, quando si rilascia il pulsante 1 il ricevitore emetterà un segnale acustico lungo e si fermerà. Canale registrato nel ricevitore. Per utilizzare un altro ricevitore con il canale 2, selezionare il canale sul telecomando e seguire la stessa procedura con il nuovo ricevitore.

ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI:

Premere il pulsante nascosto del telecomando T7210 per 5 secondi, il ricevitore emetterà un lungo segnale acustico. Memoria completamente cancellata.

CAMBIARE DIREZIONE DI VIRATA:

Premere contemporaneamente i pulsanti Stop e Su sul telecomando T7210 per 8 secondi, il ricevitore emetterà dei segnali acustici brevi e poi uno lungo e si spegnerà. La direzione di rotazione verrà modificata.

OPERAZIONE

SU

STOP

GIÙ

PULSANTI 1 e 2
per la selezione di
ricevitore o motore



Manual instruções comando à distância T7210



DESCRIÇÃO:

Emissor para comando de até 2 painéis receptores para motores de estores ou toldos, com funções subir, parar e descer, com código rolante 433,92 MHz.

Fornecido com suporte de parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA	
Alimentação	3 Vcc. por bateria CR2032
Frequência	433,92 MHz
Tipo de códigos	Código evolutivo Keeloq
Channels	Para controlar 2 motores
Functions	Ascender / Parar / Descida
Wall support	Incluindo
Dimensions	120 x 43 x 10 mm

MEMORIZAÇÃO DE TRANSMISSORES:

Selecione o canal que queremos operar no recetor, ligue o recetor e dentro de 15 segundos, pressione o botão alto do comando T7210 durante 5 segundos (botão escondido junto à bateria do comando T7210). O receptor começa a emitir sinais sonoros curtos, ao largar o botão 1 o receptor emite um sinal sonoro longo e pára. Canal registado no receptor.

Para operar outro receptor com o canal 2, selecione o canal no telecomando e siga o mesmo processo com o novo receptor.

EXCLUINDO CONTROLES:

Pressione o botão oculto do comando MP2P durante 5 segundos, o recetor emitirá um sinal sonoro longo. Memória completamente apagada.

ALTERAR A DIREÇÃO DA GIRO:

Pressione os botões Stop e Up no comando MP2P ao mesmo tempo durante 8 segundos, o receptor emitirá sinais sonoros curtos e depois um longo e desligará. A direção de rotação será alterada.

OPERAÇÃO

ASCENDER

PARAR

DESCIDA

BOTÕES 1 e 2
para seleccionar
receptor ou motor



DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com

