



Procedimiento para el duplicado:

1. COLOCAR LA LLAVE ORIGINAL SOBRE EL AREA DE LECTURA RFID Y PULSAR LA TECLA



SI LA LECTURA ES CORRECTA, LA LUZ SE ENCIENDE VERDE.

2. COLOCAR LA LLAVE COPIA SOBRE EL AREA DE LECTURA Y PULSAR LA TECLA



SI LA COPIA SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE, SE ENCIENDE

VERDE.

3. COMPROBAR COPIA REALIZADA EN LOS PASOS 1 Y 2 PULSANDO SOBRE



SI LA COPIA SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE, SE ENCIENDE VERDE

Procedimiento para chequear una llave duplicada:

1. COLOCAR LA LLAVE ORIGINAL SOBRE EL AREA DE LECTURA RFID Y PULSAR LA TECLA



2. COLOCAR LA LLAVE COPIA SOBRE EL AREA DE LECTURA Y PULSAR LA TECLA



SI LA COPIA SE HA REALIZADO CORRECTAMENTE, SE ENCIENDE VERDE.